

Safety device for use in Explosive Atmospheres

TeSys GV3

GV3P Motor Circuit Breakers

Ex II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 - 22

Ex I (M2)

EU-Type Examination Certificate Number:
INERIS 09ATEX0064X

Introduction



GV3P motor circuit breakers can be used to protect motors in explosive atmospheres when they bear the following marking:

CE 0080

Ex II (2) GD
[Ex e]

INERIS09ATEX0064X

CE 0080

Ex I (M2)
[Ex e]

INERIS09ATEX0064X

The reference numbers of the motor circuit breakers affected are:

- GV3P13, GV3P18, GV3P25, GV3P32, GV3P40, GV3P50, GV3P65
- GV3P73, GV3P80

These circuit breakers are ATEX-certified in all connector versions (Everlink, lug).

General Rules of Use

These products MUST be installed outside ATEX zones.

They are qualified for the protection of motors that are protected against explosions and placed in Zones 1-2 or 21-22.

Use of these products must be limited to the electric motor overload protection function for which they are designed.

These products must be installed, used and maintained in accordance with the standards and regulations applicable within the country of installation, for example:

- directive 99/92/EC
- EN/IEC standards: 60079-14, 60079-17, 60364
- EN standard: 50495
- established practice for installation in the zone or zones for which they have been designed.

We accept no responsibility in the event of failure to comply with these standards and regulations.

This product must be installed, configured, started up and maintained by qualified, authorized personnel.

Responsibility for manufacturer traceability (serial number on the certification label) is at the first known delivery destination.

These products MUST be used to provide protection against motor overloads:

- for increased safety motors, in the context of standard IEC 60079-7, or
- when required by the EU-type examination certificate of the motor installed in the ATEX zone.

Safety device for use in Explosive Atmospheres

TeSys GV3

GV3P Motor Circuit Breakers

 II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 – 22

 I (M2)

**EU-Type Examination Certificate Number:
INERIS 09ATEX0064X**

Startup

- Before startup, check that the product has not been damaged (do not startup a damaged product).
- Check that the information marked on the product is compatible with the permitted conditions for the Ex zone of the site at which it is to be used:
 - Ex II (2) GD:
 - **Group II:** Surface industries
 - **Category 2:** High protection level
 - **D:** Dust
 - **G:** Gas
 - Ex I (M2):
 - **Group I:** Devices used in mines susceptible to firedamp
 - **Category M2:** High protection level
- Store products in their original packaging, in a dry place, T: -40 °C... +80 °C
- On startup: Connect, assemble and configure the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- All other information required for setting up the products (including dimensions, connection diagrams, mounting and configuration) can be found in the following documents, which serve as instructions for use:
 - instruction sheets supplied with GV3P motor circuit breakers
 - TeSys GV catalog, reference LVCATESGV_EN.These documents can be downloaded from www.schneider-electric.com/docs.

Configuration and Use

The following conditions **MUST** be met in order to guarantee the level of safety required in an explosive atmosphere.

WARNING

RISK OF INADEQUATE MOTOR PROTECTION

- GV3P motor circuit breakers must be configured by qualified, trained service personnel.
 - The thermal class and motor current of the GV3P motor circuit breakers must be adapted in accordance with the motor to be protected.
- Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

Please also note that in the event of a trip following a motor overload, an emergency restart is not permitted until the motor has cooled down completely.

Maintenance

In accordance with the maintenance rules for any electrical installation, check the following once a year:

- the correct tightening of cables, by conducting thermographic testing
- the mechanical operation of the product, by manually operating the test button.

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

<http://www.schneider-electric.com>

Due to possible changes in standards and equipment, the features described in this document in the form of text and images are subject to confirmation by Schneider Electric.

Design, production: Schneider Electric

**Dispositif de sécurité
pour utilisation
en Atmosphères Explosibles**


TeSys GV3
Disjoncteurs moteur GV3P

Ex II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 - 22

Ex I (M2)

**Numéro d'attestation d'examen UE de type :
INERIS 09ATEX0064X**

Introduction



Les disjoncteurs moteur GV3P peuvent être utilisés pour la protection des moteurs en atmosphère explosible lorsqu'ils comportent un des marquages suivants :

CE 0080

**Ex II (2) GD
[Ex e]**

INERIS09ATEX0064X

CE 0080

**Ex I (M2)
[Ex e]**

INERIS09ATEX0064X

Les références des disjoncteurs moteur concernés sont :

- GV3P13, GV3P18, GV3P25, GV3P32, GV3P40, GV3P50, GV3P65
- GV3P73, GV3P80

Ces disjoncteurs sont certifiés ATEX dans toutes les versions de connectique (Everlink, cosses fermées).

Règles générales d'utilisation

Ces produits sont à installer impérativement hors zone ATEX.

Ils sont qualifiés pour la protection des moteurs protégés contre les explosions et placés en zone 1-2 ou 21-22.

L'utilisation de ces produits doit se limiter à la fonction protection contre les surcharges de moteurs électriques pour laquelle ils sont prévus.

Ces produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux normes et réglementations applicables au sein du pays d'installation, comme par exemple :

- directive 99/92/CE
- normes EN/CEI : 60079-14, 60079-17, 60364
- norme EN : 50495
- règles de l'art d'installation de la ou les zones pour lesquelles ils ont été conçus.

Le non-respect de celles-ci ne saurait engager notre responsabilité.

L'installation, le paramétrage, la mise en service et la maintenance de ce produit doivent être réalisées par du personnel qualifié et habilité.

La responsabilité de la traçabilité constructeur (numéro de série indiqué sur l'étiquette de certification) est assurée au premier lieu de livraison connu.

Ces produits doivent être impérativement utilisés pour la protection contre les surcharges des moteurs :

- à sécurité augmentée au sens de la norme CEI 60079-7 ou
- lorsque requis par l'attestation d'examen UE de type du moteur installé en zone ATEX.

Dispositif de sécurité pour utilisation en Atmosphères Explosibles

TeSys GV3

Disjoncteurs moteur GV3P

 II (2) GD - Zones 1 - 2, 21 - 22

 I (M2)

Numéro d'attestation d'examen UE de type :
INERIS 09ATEX0064X

Mise en service

- Avant la mise en service, vérifiez que le produit n'a pas été endommagé (ne pas mettre en service un produit endommagé).
- Vérifiez que les indications de marquage du produit sont compatibles avec les conditions admissibles pour la zone Ex du site d'utilisation :
 - Ex II (2) GD :
 - **groupe II** : industries de surface,
 - **catégorie 2** : haut niveau de protection,
 - **D** : poussières,
 - **G** : gaz.
 - Ex I (M2) :
 - **groupe I** : appareils utilisés dans les mines grisouteuses,
 - **catégorie M2** : haut niveau de protection.
- Stockez les produits dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, T : -40 °C... +80 °C
- A la mise en service : raccordez, montez et paramétrez-le suivant les instructions du fabricant.
- Toutes les autres informations nécessaires à la mise en service des produits (dimensions, schémas de raccordement, montage et paramétrage) sont dans les documents suivants, faisant office de notice d'instruction :
 - instructions de service livrées avec les disjoncteurs moteur GV3P
 - catalogue TeSys GV, référence LVCATESGV_EN.Ces documents peuvent être téléchargés sur le site www.schneider-electric.com/docs.

Paramétrage et utilisation

Les conditions suivantes doivent être impérativement respectées pour garantir le niveau de sécurité requis en atmosphère explosible.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE MAUVAISE PROTECTION DU MOTEUR

- Les disjoncteurs moteur GV3P doivent être réglés par un personnel d'entretien qualifié et formé.
- La classe thermique et le courant moteur du disjoncteur moteur GV3P doivent être adaptés en fonction du moteur à protéger.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Notez également qu'en cas de déclenchement suite à une surcharge moteur, aucun redémarrage d'urgence n'est autorisé avant le refroidissement complet du moteur.

Maintenance

Conformément aux règles de maintenance de toute installation électrique, assurez-vous une fois par an :

- du bon serrage des câbles grâce à une campagne de thermographie
- du fonctionnement mécanique du produit, en manœuvrant manuellement le bouton test.

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

<http://www.schneider-electric.com>

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

Création, réalisation : Schneider Electric

Déclaration UE de Conformité EU Declaration of Conformity

N°/Nr: SC16031602D

Identification Produits / Products identification :

Type de produits : Disjoncteur Moteur
Type of products : Motor circuit-breaker

Modèles / Models : TeSys GV3

Références / References: GV3P13x, GV3P18x, GV3P25x, GV3P32x, GV3P40x, GV3P50x, GV3P65x, GV3P73x and GV3P80x
x : maybe replaced by 1 or 6



Nous, soussignés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, déclarons par la présente que nos produits catalogués sous marque Schneider Electric, et sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation, aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art, sont conformes aux exigences essentielles des Directives Européennes suivantes
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

We undersigned SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS declare that Schneider Electric branded products, when subject to correct installation, maintenance and use conforming to their intended purpose, according to applicable regulations and standards in the country where they are installed, to the supplier's instructions and to accepted rules of the art comply with Essential Requirements of following European Directives
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Directive Basse Tension : 2014/35/UE

Low Voltage Directive : 2014/35/EU

Directive ATEX : 2014/34/UE

ATEX Directive : 2014/34/EU

Directive RoHS : 2011/65/UE
: 2015/863/UE

RoHS Directive: 2011/65/EU
: 2015/863/EU

Basé sur les normes suivantes / Based on following standards :


- EN 60947-2:2017 and EN 60947-4-1:2010 + A1:2012, in conjunction with EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014
- EN 50495:2010
- EN 50581: 2012

Le marquage CE sur le(s) produits et/ou son(leur) emballage signifie que Schneider Electric tient à la disposition des autorités de l'Union Européenne le(s) dossier(s) technique(s) de référence.

The CE marking on the product(s) and/or its(their) packaging signifies that Schneider Electric holds the reference technical file(s) available to the European authorities.

Année d'apposition du marquage CE / CE marking application year: 2008

DocuSigned by:



5A1CEB8EDFA143F..

Marie-Christine Martinez

Customer Satisfaction & Quality SVP

Date d'émission : 29 juin 2020

Issuance date : June 29th 2020

Schneider Electric Industries SAS

Postal address / Adresse postale :
ELECTROPOLE
31 rue pierre Mendès France
F-38320 EYBENS

<http://www.schneider-electric.com>

EU DoC – v4

Legal information / Mentions légales

Société par actions simplifiée au capital de 896 313 776 euros

954 503 439 rcs Nanterre – code APE : 2712Z

Siret : 954 503 439 01719

n° ident. TVA : FR 04 954 503 439

Siège social : 35 rue Joseph Monier

F – 92500 Rueil-Malmaison